



VOLVO
Genuine Parts
PV 432 58801

A		1208690					OVERDRIVE		ÖVERVÄXEL		Group
B		1208691									Grupp
C		1208719									43
D											Page
E									MARKED P TYPE, ALTER 2		Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	(1208690)	1	-	-	-	-	SP	Overdrive	Överväxel		8
	1208691-4	-	1	-	-	-		Overdrive	Överväxel		5
	1208719-3	-	-	1	-	-		Overdrive	Överväxel		5
2		1	1	1	-	-	NS	• Housing	• Hus		
3	380777-3	8	8	8	-	-		• Stud	• Pinnskruv	LG 37 mm	3
4	380670-0	2	2	2	-	-		• Stud	• Pinnskruv	LG 80 mm	3
	1209720-0	4	4	4	-	-		• Stud	• Pinnskruv	LG 72 mm	2
5	380672-6	1	1	1	-	-		• Plug	• Propp		4
6	1220889-8	1	1	1	-	-		• Gasket	• Packning		2
7	380725-2	1	1	1	-	-		• Sleeve	• Hylsa		4
8	380766-6	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
9	380721-1	1	1	1	-	-		• Piston	• Kolv		4
10		1	1	1	-	-	NS	• Slide	• Slid		
11		1	1	1	-	-	NS	• Pin	• Tapp		
12	951932-3	1	1	1	-	-		• Lock pin	• Låsplanne		2
13	273134-7	1	1	1	-	-		• Seat	• Säte		4
14		1	1	1	-	-	NS	• Spring	• Fjäder		
15	190611-4	1	1	1	-	-		• Ball	• Kula	O.DIA 5.56 mm	2
16	380726-0	1	1	1	-	-		• Plug	• Propp		4
17	380767-4	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
18	3549047-3	1	1	-	-	-		• Reduction valve	• Reducerventil		3
	3549048-1	-	-	1	-	-		• Reduction valve	• Reducerventil		3
19	380769-0	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
20	380768-2	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
21	1232507-2	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
22	1209450-4	X	X	X	-	-		• Washer pressure adjustment	• Bricka tryckjustering	THK 0.05 mm	3
	1209451-2	X	X	X	-	-		• Washer pressure adjustment	• Bricka tryckjustering	THK 0.13 mm	3
	1209452-0	X	X	X	-	-		• Washer pressure adjustment	• Bricka tryckjustering	THK 0.25 mm	3
	1209453-8	X	X	X	-	-		• Washer pressure adjustment	• Bricka tryckjustering	THK 0.76 mm	3
23	3549049-9	1	1	1	-	-		• Sleeve	• Hylsa		4
24	380768-2	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
25	3549050-7	1	1	1	-	-		• Plug	• Propp		4
26	380770-8	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
27	380729-4	1	1	1	-	-		• Oil filter	• Oljefilter		2
28	6814456-7	1	1	1	-	-		• Washer	• Bricka		3
29	380731-0	1	1	1	-	-		• Plug	• Propp		4
30	380716-1	1	1	1	-	-		• Sump	• Oljesump		3
31		1	1	1	-	-	NS	• Magnet	• Magnet		
32	1220774-2	1	1	1	-	-		• Filter	• Filter		3
32a	6814458-3	1	1	1	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring		2
33	3502464-5	1	1	1	-	-		• Gasket	• Packning		2
34	955638-2	6	6	6	-	-		• Screw	• Skruv		2
35	955920-4	6	6	6	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
36	3520568-1	1	1	1	-	-		• Solenoid	• Solenoid		3
37	380772-4	2	2	2	-	-		• O-ring	• O-ring		2
38	1220890-6	1	1	1	-	-		• Sealing washer	• Plomberingsbricka		2
39	3520567-3	1	1	1	-	-		• Brake drum	• Bromstrumma		4
40	3502761-4	1	1	1	-	-		• Driven plate	• Kopplingslamell		3
41	380694-0	1	1	1	-	-		• Bearing carrier	• Lagerhållare		4
42	6814042-5	4	4	4	-	-		• Screw	• Skruv		3
43	380693-2	1	1	1	-	-		• Ball bearing	• Kullager		4
44	380764-1	1	1	1	-	-		• Retaining ring	• Spårring		4
45	380765-8	1	1	1	-	-		• Retaining ring	• Spårring		3
46	6814454-2	1	1	1	-	-		• Piston	• Kolv		3
47	6814455-9	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
48		1	1	1	-	-	NS	• Ring	• Ring		
49	6814454-2	1	1	1	-	-		• Piston	• Kolv		3
50	6814455-9	1	1	1	-	-		• O-ring	• O-ring		2
51		1	1	1	-	-	NS	• Ring	• Ring		
52	3502774-7	4	4	-	-	-		• Spring	• Fjäder		4
	3520677-0	-	-	4	-	-		• Spring	• Fjäder		4
53	380697-3	2	2	2	-	-		• Pressure plate	• Tryckplatta		4

A		1208690					OVERDRIVE		ÖVERVÄXEL		Group
B		1208691									Grupp
C		1208719									43
D											Page
E							MARKED P TYPE, ALTER 2				Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
54	380887-0	4	4	4	-	-		• Nut	• Mutter		2
55	3549035-8 (3549036)	-	1	-	-	-	SP	• Housing, rear	• Hus, bakre	REPL 1PCS 3549035-8, 1PCS 1220200-8, 1PCS 948602-8, 1PCS 955636-6.	5
		1	-	1	-	-		• Housing, rear	• Hus, bakre		8
56	3549037-4	1	1	1	-	-		• Ring gear	• Ringhjul		5
57	1340951-1	1	1	1	-	-		• Thrust washer	• Tryckbricka		3
58	11014-8	1	1	1	-	-		• Ball bearing	• Kullager		2
59	6814572-1	1	1	1	-	-		• Speedometer gear	• Hastighetsmätarhjul		2
60	11013-0	1	1	1	-	-		• Ball bearing	• Kullager		3
61	1232013-1	1	1	1	-	-		• Sealing ring	• Tätningring		3
62	1209844-8	1	-	1	-	-		• Companion flange	• Medbringare		4
62a	1209349-8	-	1	-	-	-		• Companion flange	• Medbringare		4
63	380688-2	1	1	1	-	-		• Washer	• Bricka		3
64	380687-4	1	1	1	-	-		• Nut	• Mutter		3
65	1340960-2	1	1	1	-	-		• Freewheel	• Frihjul		3
66	3520676-2	1	1	1	-	-		• Oil deflector	• Oljeavkastare		3
67	1377128-2	1	1	-	-	-		• Planet gear	• Planethjul		4
	3520674-7	-	-	1	-	-		• Planet gear	• Planethjul		6
68	6814457-5	1	1	1	-	-		• Clip	• Clips		3
69	1340948	1	1	1	-	-	NS	• Cone	• Innerring		
70	1340947-9	1	1	-	-	-		• Oil collector	• Oljefångare		4
	3520672-1	-	-	1	-	-		• Oil collector	• Oljefångare		4
71	380709-6	3	3	-	-	-		• Stub	• Lagertapp		4
		-	-	3	-	-	NS	• Pivot pin	• Lagertapp		
72	380763-3	3	3	3	-	-		• Lock pin	• Läspinne		3
73	1209466-0	3	3	3	-	-		• Thrust washer	• Tryckbricka		4
74	1209466-0	3	3	-	-	-		• Thrust washer	• Tryckbricka		4
75	3520671-3	-	-	3	-	-		• Washer	• Bricka		4
76	3520670-5	-	-	3	-	-		• Thrust bearing	• Axiallager		3
77	3520673-9	-	-	3	-	-		• Thrust washer	• Tryckbricka		4
78		3	3	3	-	-	NS	• Gear	• Kugghjul		
79	380707-0	6	6	6	-	-		• Needle bearing	• Nällager		3
80	380710-4	3	3	3	-	-		• Spacer washer	• Distansbricka		3
81	1340962-8	1	1	1	-	-		• Sun gear	• Solhjul		4
82	380762-5	1	1	1	-	-		• Retaining ring	• Spärring		3
83	3502462-9	1	1	1	-	-		• Gasket	• Packning		2
84	3502463-7	1	1	1	-	-		• Gasket	• Packning		2
85	955921-2	4	4	4	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
86	1232520-5	2	2	2	-	-		• Sealing washer	• Tätningbricka		3
87	955847-9	6	6	6	-	-		• Nut	• Mutter		2