





VOLVO
Genuine Parts
PV 371 53273

A	-1991
B	1992-
C	
D	
E	

ELECTRICAL DISTRIBUTION CENTRE FUSEBOX — ELCENTRAL SÄKRINGSDOSA

960

Group / Grupp 37

Page / Sida 711

Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal A	B	C	D	E	PS	Description	Benämning	Notes Anmärkning	SR
1	1363440-7	1	1	-	-	-		Relay panel	Reläpanel		3
2	1363446-4	1	1	-	-	-		Screw	Skruv		3
3		-	-	-	-	-		Relay	Relä		
	1362900-1	1	1	-	-	-		• Light relay " A+E "	• Ljusrelä " A+E "		2
	1362914-2	1	1	-	-	-		• Relay fuel injection " B "	• Relä bränsleinsprutning " B "		2
	3523738-7	1	1	-	-	-		• Relay central locking " C "	• Relä centrallås " C "		2
	1504952-1	1	-	-	-	-		• Relay	• Relä	(SA),(RC),(KWT),(UAE)	1
	1504952-1	-	1	-	-	-		• Relay Front fog lamp " D "	• Relä Dimstrålkastare " D "	(MAL), (THAI), (RI)	1
	1362884-7	1	-	-	-	-		• Light relay brown	• Ljusrelä brun	(J), (MAL), (THAI)	2
	1362884-7	-	1	-	-	-		• Light relay brown Front fog lamp " D "	• Ljusrelä brun Dimstrålkastare " D "	(J), (SA), (UAE), (KWT), (RC).	2
	1362885-4	1	-	-	-	-		• Light relay green Front fog lamp " D "	• Ljusrelä grön Dimstrålkastare " D "	(I)	2
	1362886-2	1	-	-	-	-		• Light relay blue	• Ljusrelä blå	(SF),(GB),(B),(NL), (CH), (E), (P).	2
	1362886-2	-	1	-	-	-		• Light relay blue Front fog lamp " D "	• Ljusrelä blå Dimstrålkastare " D "	(N),(SF),(DK),(IS), (GB),(CH),(A),(B),(NL), (F),(I),(E),(P),(AUS).	2
	1362887-0	1	-	-	-	-		• Relay grey	• Relä grå	(F), (D), (A)	2
	1362887-0	-	1	-	-	-		• Relay grey Front fog lamp " D "	• Relä grå Dimstrålkastare " D "	(D)	2
	1362888-8	1	-	-	-	-		• Light relay violet	• Ljusrelä violett	(S), (DK), (IS)	2
	1362888-8	-	1	-	-	-		• Light relay violet Front fog lamp " D "	• Ljusrelä violett Dimstrålkastare " D "	(S)	2
	1362889-6	1	-	-	-	-		• Light relay black Front fog lamp " D "	• Ljusrelä svart Dimstrålkastare " D "	(N), (AUS)	2
	1362903-5	1	1	-	-	-		• Failure sensor yellow " F "	• Glödtrådvakt gul " F "		2
	1363445-6	1	1	-	-	-		• Relay Overdrive " G "	• Relä Överväxel " G "	MAN.TRANS M46	2
	1363444-9	1	1	-	-	-		• Relay Overdrive " G "	• Relä Överväxel " G "	AUTO.TRANS AW70/71 1)	2
	1363876-2	1	1	-	-	-		• Relay Overdrive " G "	• Relä Överväxel " G "	AUTO.TRANS AW70/71 2)	2
	1259925-4	1	1	-	-	-		• Relay relieve " J "	• Relä avlastning " J "		2
	1362912-6	1	1	-	-	-		• Intermittent relay Rear window wiper " K "	• Intervallrelä Bakrutetorkare " K "	5DRS	2
	3523609-0	1	1	-	-	-		• Intermittent relay Windscreen wiper	• Intervallrelä Vindrutetorkare		2

1) Without kick-down lock. / Utan kick-down spärr.
2) With kick-downs lock. / Med kick-down spärr.

A	-1991
B	1992-
C	
D	
E	

ELECTRICAL DISTRIBUTION CENTRE FUSEBOX — ELCENTRAL SÄKRINGSDOSA

960

Group / Grupp 37

Page / Sida 713

Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal A	B	C	D	E	PS	Description	Benämning	Notes Anmärkning	SR
								" L "	" L "		
	1362895-3	1	1	-	-	-		• Seat belt reminder	• Bältespåminnare		3
								" M "	" M "		
4	1367598-8	1	1	-	-	-		Relay temperature	Relä temperatur	(J)	3
5	1212957-3	1	1	-	-	-		Clip	Clips		2
6	3515099-4	X	X	-	-	-		Socket housing light brown	Hylsisolator ljusbrun	9-POLE	3
								Retainer	Hållare		
								Relay	Relä		
7	1504952-1	1	1	-	-	-		Relay	Relä	(N)	1
8	1277898-1	1	1	-	-	-		Clip	Clips		2
9		1	1	-	-	-	NS	Fusebox complete	Säkringsdosa komplett		
10	1362319-4	1	-	-	-	-		• Fuse box	• Säkringsdosa		4
☆	3544540-2	-	1	-	-	-		• Fuse box	• Säkringsdosa		4
11	1362882-1	1	1	-	-	-		• Box with lamp	• Låda med lampa		4
12	1398318-4	1	1	-	-	-		Fuse tool	Säkringstång		5
13	1362314-5	2	2	-	-	-		Automatic fuse	Automatsäkring	30 A	3
14	969160-1	4	4	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	5 A	1
	969162-7	9	9	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	15 A	1
	969164-3	2	2	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	30 A	1
15	969160-1	1	1	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	5 A	1
	969161-9	1	1	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	10 A	1
	969162-7	1	1	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	15 A	1
	969163-5	1	1	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	25 A	1
	969164-3	1	1	-	-	-		Blade fuse	Bladsäkring	30 A	1
16		-	-	-	-	-		Clip	Clips	SEE 88•1483	